



# CRESSI

SINCE 1946


# NEPTO РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LONG LIFE




BATTERY

HIGH CONTRAST



DISPLAY

WIDE DIAMETER



EASY ACCESS



MENU

Поздравляем с приобретением вашего подводного компьютера NEPTO, совершенного, продвинутого инструмента, изготовленного для обеспечения максимальной надежности, эффективности и безопасности!

## Основные характеристики

### Часы

- 12/24 формат времени с минутами и секундами.
- Календарь
- Высочоточный хронометр
- Таймер
- Индикатор приливов и отливов
- Функция второго времени
- Будильник

## Подводный компьютер

### Функция FREEDIVE

- Собственный алгоритм, полностью разработанный в лабораториях CRESSI, исключительно для погружений в апноэ.
- Полная настройка параметров предупредительных сигналов по времени и глубине.
- Звуковые и визуальные предупредительные сигналы.
- Звуковые предупредительные сигналы, включаемые и отключаемые.
- Настройка для пресной или соленой воды.
- Возможность установки времени выборки данных для профиля погружений.
- Изменение пользователем единиц измерения с метрической системы (метры и °C) на британскую (футы - °F)
- Интерфейс PC/Mac/iOS/Android с общими данными и профилем погружений (опционально).

## ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ:** прочтите инструкции! Внимательно прочтите это руководство по эксплуатации, включая разделы о правилах безопасности. Перед использованием убедитесь, что Вы полностью разобрались в принципе использования, функциях и ограничениях Вашего устройства! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство до тех пор, пока Вы полностью не прочитаете это руководство пользователя.

**ВАЖНО:** это устройство следует рассматривать как вспомогательное средство при погружении, не являющееся заменой декомпрессионным таблицам.

**⚠ ОПАСНО:** ЛЮБОЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ НИКОГДА НЕ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ (ЭМБОЛИЗМА). ДОЛЖНО БЫТЬ СОВЕРШЕННО ЯСНО, ЧТО КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ НИКОГДА НЕ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ РИСК ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ. КОМПЬЮТЕР НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЫРЯЛЬЩИКА, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО. ПОЭТОМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОСУЩЕСТВИТЬ ТЩАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА ПОГРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ХОРОШО ОЦЕНИВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕД КАЖДЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ТАКИЕ КАК: ХОЛОДНАЯ ВОДА (МЕНЬШЕ 50°F/10°C), ПЛОХОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ДНЕЙ, УСТАЛОСТЬ, УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ОБЕЗВОЖИВАНИЕ МОГУТ ПОВЫСИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ. ИЗБЕГАЙТЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ: КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ СОБСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!

**ВАЖНО:** этот прибор должен использоваться только сертифицированными ныряльщиками. Никакой компьютер не способен заменить надлежащее обучение погружениям. Помните, что безопасность погружения гарантируется только при соответствующей подготовке.

**ВНИМАНИЕ:** компьютер Cressi NEPTO предназначен только для любительских погружений. Он не предназначен для коммерческого или профессионального использования, требующих более продолжительного времени погружения и большей глубины, что увеличивает риск декомпрессионной болезни.

**ВНИМАНИЕ:** перед использованием компьютера проверьте заряд батареи и показания на дисплее. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружаться, если эти индикаторы нечеткие или тусклые, или если отображается значок низкого заряда батареи.

**⚠ ОПАСНО:** ПЕРЕД ТЕМ КАК СОВЕРШИТЬ АВИАПЕРЕЛЁТ, ПОДОЖДИТЕ ПОКА НА ДИСПЛЕЕ НЕ ИСЧЕЗНЕТ ИКОНКА «NO FLY».

**ВАЖНО:** использование этого прибора строго личное; Информация, которую он предоставляет, касается исключительно человека, использовавшего его во время погружения или повторной серии погружений.

**ВНИМАНИЕ:** перед погружением проверьте настройки параметров на вашем устройстве.

## СВОБОДНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ (ФРИДАЙВИНГ)

**ВАЖНО:** Безопасность свободных погружений зависит от рациональной способности каждого из нас развивать теоретические и практические знания со здравым смыслом и осмотрительностью, с целью избегания несчастных случаев. Данный прибор следует рассматривать при фридайвинге как вспомогательное средство и только для людей, тщательно подготовленных к рискам, которые влечет за собой этот род деятельности. Поэтому его следует использовать исключительно тогда, когда у Вас есть полная теоретическая и практическая подготовки по технике фридайвинга и сопутствующим опасностям.

**⚠ ОПАСНО:** ДОЛЖНО БЫТЬ ЯСНО ЧТО ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР НЕ СПОСОБЕН УСТРАНИТЬ РИСК ОБМОРОКА ИЛИ ТАРАВАНЫ. ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР УКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ, ВРЕМЯ НА ПОВЕРХНОСТИ И ГЛУБИНУ. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НЫРЯЛЬЩИКУ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ГОЛЫМИ ДАННЫМИ, И ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОНА СТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕЁ ВОСПРИЯТИЯ И ОБРАБОТКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗУМОМ. ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛНАЯ И ТЩАТЕЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

**ВАЖНО:** этот прибор должен использоваться только сертифицированными ныряльщиками. Никакой компьютер не способен заменить надлежащее обучение погружениям. Помните, что безопасность погружения гарантируется только при соответствующей подготовке.

**ВАЖНО:** компьютер Cressi NEPTO разработан исключительно для любительского спорта, а не для профессионального использования.

**⚠ ОПАСНО:** Перед полётами или путешествиями на высокогорье крайне важно, чтобы вы не совершали напряженных свободных погружений в длительном темпе в течение предшествующих 48 часов.

**ВНИМАНИЕ:** Глубокий фридайвинг - это опасная дисциплина, и для ее безопасной практики необходимы серьезная практическая и теоретическая подготовки. Очень важно получить сертификат аккредитованной школы дайвинга. В любом случае мы всегда рекомендуем ныряльщикам полностью осознавать границы своих возможностей и оставаться в их пределах при занятиях этой дисциплиной. Мы рекомендуем никогда не нырять одному, и всегда иметь товарища, готового помочь в случае необходимости.

**ВНИМАНИЕ:** в настоящее время нет подтвержденной научной литературы, в которой есть определенное понимание того, что вызывает Таравану. Это означает, что для Вашего здоровья важно избегать глубоких погружений в продолжительном темпе в течение многих часов с короткими интервалами на поверхности. Не ныряйте, если не чувствуете себя в хорошей физической кондиции, избегайте состояния обезвоживания и поддерживайте регулярное потребление энергии.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при перелетах, берите прибор с собой в герметичный салон.

*Cressi оставляет за собой право вносить любые изменения в прибор без предварительного уведомления в связи с постоянным технологическим обновлением его компонентов.*

## ВСТУПЛЕНИЕ

Очень важно внимательно прочитать это руководство пользователя и хорошо в нем разобраться. В противном случае возможно нанесение серьезного вреда Вашему здоровью. Целью данного руководства является помощь покупателю в понимании всех функций компьютера перед его использованием под водой.

## УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

### КАК РАБОТАЕТ КОМПЬЮТЕР-ЧАСЫ NEPTO

#### ФУНКЦИЯ ЧАСЫ

NEPTO обладает интуитивно понятным многоуровневым круговым меню.

#### ФУНКЦИИ КНОПОК

**Кнопка UP ▲ / SEL:** при кратковременном нажатии (UP) эта кнопка используется для прокрутки различных меню и установки значений в порядке возрастания. При длительном нажатии (SEL) эта кнопка используется для входа в различные меню и подтверждения. Длительное нажатие этой кнопки в режимах: часы, секундомер, и погружение, активирует заднюю подсветку.


**Pulsante DOWN ▼ / ESC:** при кратковременном нажатии (DOWN) эта кнопка используется для прокрутки различных меню и установки значений в порядке убывания.

При длительном нажатии (ESC) эта кнопка используется для выхода из различных меню.

Длительное нажатие этой кнопки на поверхности, в режиме погружения, приведет к выходу из сессии погружения.



**ЧАСЫ**




**ГЛАВНОЕ МЕНЮ**

Нажатие кнопок up ▲ /down ▼ на ГЛАВНОМ (TOP) экране позволяет пролистывать экраны главного меню:



**СЕКUNДОМЕР (CHRONO)**



↓ **SEL**    ↑ **ESC**

Нажмите **SEL** на этом экране для доступа к функции **CHRONO**.



▲ **START / STOP**

▼ **LAP / RESET**

**ESC** TO RETURN

Чтобы начать либо остановить отчет времени нажимайте кнопки UP ▲ /DOWN ▼;

Можно отобразить промежуточное время, нажав DOWN ▼ во время работы секундомера. В этом случае время в верхнем левом углу будет заменено словом «LAP», и Вы сможете прочитать промежуточное время на центральной строке дисплея. Нажмите **ESC** чтобы выйти из режима LAP.


Нажмите DOWN ▼ (когда секундомер остановлен), чтобы сбросить секундомер. На первой строке дисплея будут отображаться текущее время и секундомер.

Центральная линия отобразит минуты, секунды и десятые доли секунды секундомера. Десятые доли будут отображаться только первые десять минут.

Секундомер будет сброшен автоматически через 24 часа.

Чтобы выйти из режима нажмите **ESC**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если выйти из режима секундомера во время его работы, отсчет продолжится в фоновом режиме.

**TIMER (отсчет времени)**


На этом экране, нажмите **SEL** для входа в режим **TIMER**



Эта функция позволяет установить обратный отсчет.  
 Таймер можно установить в диапазоне от 1" до 23 час. 59' 59".

**Установка таймера**

На экране **TIMER** нажмите **SEL**.  
 Нажмите UP ▲ /DOWN ▼ чтобы перейти к секундам, минутам или часам. Выбранное значение будет мигать.  
 Нажмите **SEL**, а затем UP ▲ /DOWN ▼, чтобы изменить параметр.  
 Нажимайте кнопку **SEL**, пока не услышите подтверждающий сигнал.  
 Нажмите **ESC**, для выхода из функции.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если выйти из режима таймера во время его работы, отсчет продолжится в фоновом режиме.

**Запуск таймера**

Нажмите UP ▲ /DOWN ▼ чтобы запустить/остановить таймер.  
 Когда таймер остановлен ►, нажмите DOWN чтобы вернуть таймер в начальную точку.  
 По окончании обратного отсчета (таймер на нуле) прозвучит звуковой сигнал на 3 секунды.

## ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР (DUAL-T)

Эта функция предназначена специально для тренировок, например, подразумевающих выполнение повторяющихся упражнений с интервалами отдыха.

Она состоит из двух таймеров, ФАЗА 1 и ФАЗА 2, которые чередуются между собой. Для каждого можно установить время от 00':01" до 59':59". Два таймера могут повторяться до 99 раз (ЦИКЛ 00-99), считая вверх или вниз.

Устанавливается ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР следующим образом:

Нажмите **SEL** в меню DUAL-T, а затем прокрутите следующие функции с помощью кнопок UP ▲ /DOWN ▼:

Таймер фазы 1 (PH-1) секунд;

Таймер фазы 1 (PH-1) минут;

Таймер фазы 2 (PH-2) секунд;


Таймер фазы 2 (PH-2) минут;

Установка количества циклов (CL-00/99);

Настройка прогрессии/регресса цикла вверх/вниз ▲/▼.

Нажмите **SEL** для входа в подменю и кнопки UP ▲ /DOWN ▼ для изменения значений;

Нажмите **ESC** чтобы выйти из режима двойного таймера.



После настройки двойного таймера нажимайте кнопки UP ▲ /DOWN ▼ чтобы начать или остановить счет.



При каждом изменении фазы, а также в конце цикла отсчета, часы издадут три коротких звуковых сигнала.

## УСТАНОВКА РЕЖИМА (MODE-S)

Эта функция позволяет Вам выбрать желаемый режим.

Чтобы войти в эту функцию из меню MODE-S, нажмите кнопку **SEL**.

На первой строке отобразятся слово SET и текущий выбранный режим (мигающий).

Прокрутите с помощью кнопок UP ▲ /DOWN ▼, чтобы выбрать режим FREE для фридайвинга или режим OFF (выкл), отключающий датчик давления.

Режим OFF может быть полезен, например, когда Вы находитесь в бассейне, занимаетесь сноркелингом, или, когда вы просто не хотите записывать данные о погружениях на свой компьютер. Он также способствует увеличению срока службы батареи.

Подтвердите нужный режим, нажимая **SEL** до тех пор, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Нажмите кнопку **ESC**, для возвращения в главное меню.

**ВНИМАНИЕ:** Когда ваш подводный компьютер находится в режиме OFF (выключен), перед каждым погружением рекомендуется его разблокировать. Из соображений безопасности компьютер останется заблокированным даже во время погружения, и вы сможете разблокировать его, только вернувшись на поверхность и подняв его из воды. После разблокировки он не будет учитывать время, проведенное до этого в воде. Поэтому рекомендуется не продолжать погружение сразу после разблокировки.

## ЖУРНАЛ (LOG)

На этом экране нажатие кнопки **SEL** открывает журнал погружений:



Память NEPTO позволяет записывать до 32 профильных часов с частотой кадров 2 секунды.

Нажимая кнопки **UP ▲** / **DOWN ▼** вы можете пролистывать сессии апноэ по дате, от самого последнего к самому старому.

Как только количество записанных сессий будет превышено, самые старые будут постепенно удаляться.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** журнал не может быть очищен



Первая строка показывает день, месяц и год погружения.

Время начала указано на центральной линии.

Нажатием кнопки **SEL**, можно просмотреть данные, относящиеся к выбранной сессии апноэ.

## МЕНЮ СЕССИИ

Меню сессии состоит из двух страниц:

Страница 1 отображает:



- Общее время сессии "SESS" (DIVE+SURF мин.)
- Максимальная глубина, достигнутая во время погружения, «MAXDEPTH» (м/фут)
- Номер просматриваемой страницы, «P» (1/2)
- Общее количество погружений за сессию, «D» (dips)
- Минимальная температура, достигнутая во время сеанса (°C/°F)

Страница 2 отображает:



- Общее время сессии на поверхности "SURF.T"
- Общее время сессии во время погружения, "DIVE.T"
- Продолжительность лучшего погружения за сессию.

## МЕНЮ ПОГРУЖЕНИЯ

Нажмите **SEL** в меню погружения для выбранной сессии:

Нажимайте UP ▲ /DOWN ▼ для пролистывания записей отдельных погружений.

На экране отобразится:



- время на поверхности, прошедшее между предыдущим и текущим погружениями (SURFT)
- максимальная скорость погружения UP ▲ /DOWN ▼ отображаемая попеременно (как треугольник вверх или вниз, м/мин или фут/мин)
- максимальная глубина погружения (MAX DEPTH м/фут)
- время погружения (DIVE TIME)
- номер выбранного погружения (D.01)

Кратковременно нажимайте кнопки UP ▲ /DOWN ▼ чтобы пролистывать погружения сессии.

Нажмите **ESC** чтобы вернуться в меню сессий.

Нажмите **ESC** еще раз или нажмите и удерживайте (3 секунды), для возвращения в главное меню.

### DIVE-SET: установка параметров погружения. FREE


После установки меню MODE-SET (MODE-S) в режим FREE Вы можете активировать или редактировать предупредительные сигналы и уведомления, войдя в меню DIVE-SET (DIVE-S).

На экране DIVE-S нажмите **SEL** для входа в меню SET FREE. Доступные настройки:


Настройка алгоритма защиты от Тараваны (TARAV.), установка разминочных погружений (BLOODSH.), сигнала поверхностного интервала (SURF-T), сигналов глубины (DEPTH AL1, AL2, AL3, AL4, AL5), сигнала о истечении времени погружения (DIVE -T), сигнала прохождения интервала глубины (STEP), уведомления о гидратации (HYD), настройка для пресной/соленой воды (WATR), частота выборки для журнала (LOG. - SAM.).

#### Уровень защиты от Тараваны (TARAV.)

В зависимости от установленного уровня защиты от Тараваны, предлагаемое время восстановления изменяется, чтобы снизить риск Тараваны. Коэффициент может быть установлен на 8 уровнях L1-L8. Также можно установить коэффициент на OFF, в этом случае часы не будут предлагать никаких рекомендаций относительно времени восстановления.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** с заводскими настройками в NEPTO установлен уровень L1.



Нажмите **SEL** чтобы войти в функцию, затем нажимая UP ▲ /DOWN ▼ установите желаемый уровень защиты, затем нажмите **SEL** для подтверждения.

Нажмите **ESC** для выхода из функции.

**УСТАНАВЛИВАЙТЕ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.**

### Алгоритм NEPTO и снижение риска Тараваны

Как и при погружениях с баллонами, во время погружений в апноэ, особенно после продолжительных упражнений, в тканях тела накапливается азот, что может привести к возникновению декомпрессионной болезни.

Это явление известно с 40-х годов, когда с этой проблемой столкнулись полинезийские ныряльщики за жемчугом. С тех пор эта патология получила название Таравана, что на полинезийском языке означает «безумие».

Особенно возрастает риск при интенсивной подводной охоте/фридайвинге (продолжительностью более двух часов) с короткими интервалами восстановления между погружениями. К другим способствующим причинам относятся погружения на большой высоте над уровнем моря, обезвоживание и т.п.

Во избежание данного риска, ныряльщикам рекомендуется соблюдать поверхностный интервал между погружениями, по меньшей мере, в два раза дольше времени, затрачиваемого на погружения, для того чтобы дать организму время вывести избыток азота.

Алгоритм, используемый в компьютере-часах CRESSI NEPTO, учитывает эти факторы и после каждого погружения указывает рекомендуемое время восстановления перед следующим погружением.

После каждого погружения, компьютер-часы NEPTO рассчитывает время восстановления с учетом времени, прошедшего во время погружения, достигнутой глубины, профиля погружения и температуры воды.

На нижней строке дисплея будет отображен обратный отсчет, а также мигающее слово «RECOVERY», сообщающие ныряльщику об оставшемся времени восстановления на поверхности, для того чтобы избежать риска Тараваны.

Если ныряльщик приступит к погружению до окончания отсчета, нарушив, тем самым, указанное время восстановления, появится значок TRV (Time Ratio Violation), сообщающий о том, что время восстановления не было соблюдено.

В этом случае оставшееся время будет добавлено ко времени восстановления для следующего погружения. Это также будет отображено в журнале компьютера.

Алгоритм может быть установлен на восемь уровней, где каждый последующий будет более консервативным.

Соотношение между временем погружения и временем восстановления показано в следующей таблице:

**уровень - соотношение времени погружения:  
время восстановления**

L1	-	1: ≥2,0
L2	-	1: ≥2,4
L3	-	1: ≥2,8
L4	-	1: ≥3,2
L5	-	1: ≥3,6
L6	-	1: ≥4,0
L7	-	1: ≥4,5
L8	-	1: ≥5,0

**ВНИМАНИЕ:** все же является необходимым уточнить, что компьютер-часы CRESSI NEPTO предназначен исключительно для любительского спорта, а не для профессионального использования. Фридайвинг влечет за собой ряд рисков, которые невозможно полностью исключить, и поэтому компьютер CRESSI NEPTO НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ того, что состояние обжима лёгких или Тараваны не возникнет у ныряльщика. Компьютер-часы CRESSI NEPTO никоим образом не в состоянии учитывать здоровье и физиологическое состояние ныряльщика и служит лишь для предоставления информации о погружении.

### Разминочные погружения (BLOODSH)

Эта функция полезна, если стоит задача погрузиться на определенную глубину, для того чтобы снизить риск обжима легких.

Многие исследователи предполагают, что причиной кровохарканья во время занятий фридайвингом служит повышение давления в легочных капиллярах.

Выполнение серии постепенных погружений, начинающихся на небольшой глубине, является отличным средством, способствующим уменьшению риска проявления этого состояния.

Устанавливаемая глубина варьируется от 30 м (98 футов) до 120 м (393 футов) с шагом в 5 м (16 футов). С заводскими настройками часы установлены на OFF (выкл).


Например, если функция установлена на 50 м (164 фута), часы отобразят значок BLOODSHIFT и одновременно отобразится серия из трех разминочных погружений:

первое (1° BLOODSHIFT) на -5м (-16 фут)

второе (2° BLOODSHIFT) на -10м (-33 фут)

третье (3° BLOODSHIFT) на -25м (82 фут)

(половина установленной глубины).




Нажмите **SEL** чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP ▲ /DOWN ▼ для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите **SEL** для подтверждения.

Нажмите **ESC** , чтобы выйти из функции.

### Сигнал поверхностного интервала (SURF-T)

После активации этого предупредительного сигнала, по истечении предварительно установленного времени компьютер издаст три звуковых сигнала, чтобы предупредить ныряльщика о том, что время на поверхности было превышено, и, отображаемое на дисплее, время на поверхности начнет мигать. Настройка может быть основана на истекающем времени, от 1'00" до 10'00" с шагом в 30".




Нажмите **SEL** , чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP ▲ /DOWN ▼ для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите **SEL** для подтверждения. Нажмите **ESC** , чтобы выйти из функции.

### Сигнал превышения глубины (DEPTH)

Когда этот предупредительный сигнал активирован, в случае превышения ранее установленной глубины, NEPTO издаст три звуковых сигнала.

Cressi NEPTO имеет пять различных независимых предупредительных сигналов: AL1, AL2, AL3, AL4 и AL5.

Глубину можно установить от 10 м. (33 фута) до 120 м. (394 фута) с шагом в 2 метра (6 футов)




Нажмите **SEL** чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP ▲ /DOWN ▼ для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите **SEL** для подтверждения.

Нажмите **ESC** чтобы выйти из функции.

### Сигнал истечения времени погружения (DIVE-T)


После активации этого предупредительного сигнала, по истечении установленного ранее времени NEPTO издаст три звуковых сигнала, чтобы предупредить дайвера о том, что время погружения было превышено. Время погружения, отображаемое на дисплее, начнет мигать. Устанавливаемое время, находится в диапазоне от 0'10" до 6'00" с шагом в 0'10".



Нажмите **SEL**, чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP ▲ / DOWN ▼ для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите **SEL** для подтверждения. Нажмите **ESC**, чтобы выйти из функции.

### Сигнал прохождения интервала глубины (STEP)


Можно установить предупредительный сигнал, срабатывающий каждый раз, когда превышает заданный интервал глубины. Когда установленное значение и его кратные будут превышены, NEPTO издаст звуковой сигнал. Интервал можно установить от 2 м. (6 футов) до 25 м. (82 фута) с шагом в 1 м. (3 фута).



Нажмите **SEL** чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP ▲ / DOWN ▼ для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите **SEL** для подтверждения. Нажмите **ESC**, чтобы выйти из функции.

### Сигнал гидратации (HYD)


Эта функция напоминает ныряльщику, по прошествии определенного времени, о необходимости пить воду. Предупредительный сигнал может быть установлен от 1 часа до 4 часов с шагом в 30 минут. Время отсчитывается с момента начала сессии апноэ. По истечении предварительно установленного времени NEPTO издаст три звуковых сигнала, чтобы предупредить о том, что время погружения было превышено. Начнут мигать время и значок HYDRATE. При кратковременном нажатии одной из двух клавиш значок погаснет, и отсчет начнется заново.



Нажмите **SEL**, чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP ▲ /DOWN ▼ для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите **SEL** для подтверждения. Нажмите **ESC**, чтобы выйти из функции.

### Настройка для пресной/соленой воды (WATR)

Эта функция может быть использована для настройки измерения глубины в зависимости от солености воды. Установите **Salt** для соленой воды или **Fresh** для пресной воды.



Нажмите **SEL**, чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP ▲ /DOWN ▼, для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите **SEL** для подтверждения.

Нажмите **ESC** чтобы выйти из функции.

### Установка времени выборки для журнала (LOG.SAM)

Эта функция может быть полезна, если Вы хотите загрузить свой профиль погружения с помощью внешнего интерфейса USB или Bluetooth.

Функция LOG.SAM используется для выбора времени выборки профиля. Использование более длительного времени выборки приведет к тому что изображение будет менее четкое, но можно будет сохранить больше сессий.

Использование более короткого времени выборки приведет к более четкому изображению, но количество отображаемых сессий будет меньше.

Возможно установить время выборки: 2, 1 или 0,5 секунды.


При выборке каждые 2 секунды можно сохранить до 32 часов погружений.

При выборке каждую секунду, можно сохранить до 16 часов.

При выборке 0,5 секунды, можно сохранить до 8 часов.

Часы могут быть разделены между различными сессиями.

Тот, кто не использует внешний интерфейс, может установить время выборки на OFF. В этом случае журнал NEPTO сможет отобразить данные до 90 сессий фридайвинга.



Нажмите **SEL**, чтобы войти в функцию, затем нажимайте UP ▲ /DOWN ▼ для установки желаемой глубины, и, наконец, нажмите **SEL** для подтверждения.

Нажмите **ESC**, чтобы выйти из функции.

### Корректирование времени и даты TIME SET (TIME-S)

На этом экране нажмите **SEL**, чтобы получить доступ к функции корректировки времени, даты, будильника, и, если необходимо, второй часовой зоны. Нажимая UP ▲ / DOWN ▼ пролистывайте следующие экраны: AL. ON/OFF (ежедневный будильник) - H24/H12 - часы - минуты - d-m/m-d (отображение день-месяц или месяц-день) - день - месяц – год T2 (вторая часовая зона) ON/OFF.

#### Установка будильника:

Находясь на экране AL. OFF, нажмите **SEL**.

На дисплее отобразится мигающее слово OFF.

С помощью нажатий UP ▲ /DOWN ▼ включите его, а затем нажмите **SEL** для подтверждения.

Нажимайте UP ▲ /DOWN ▼, для перехода к часам или минутам.

Выбранное значение будет мигать.

Нажмите **SEL**, а затем UP ▲ /DOWN ▼ чтобы изменить параметр.

Для подтверждения нажмите и удерживайте **SEL** пока не услышите подтверждающий сигнал.

Нажмите **ESC**, для выхода из функции.

#### Установка даты/времени

Находясь на экране AL. OFF, прокручивайте, нажимая кнопки UP ▲ / DOWN ▼ пока данные, которые вы хотите изменить, не начнут мигать.

Нажмите **SEL**, чтобы отобразить отдельные значения, а затем нажимайте кнопки UP ▲ / DOWN ▼, чтобы изменить значения.

Нажмите **SEL** для подтверждения.

Нажмите **ESC** для выхода из функции.

#### Установка второго W (world - мирового) времени

Находясь на экране T2 нажмите **SEL**.

На дисплее отобразится мигающее слово OFF.

Нажимайте UP ▲ / DOWN ▼ для увеличения или уменьшения значения часового пояса с шагом в 30 минут.

Нажмите **SEL** для подтверждения, а затем **ESC** для выхода из функции.

**SYSTEM – СИСТЕМНОЕ МЕНЮ**



В системном режиме можно загружать данные на ваш Mac или ПК, изменять системные настройки, выполнить сброс устройства и т.д. На экране SYSTEM нажмите **SEL** для доступа к следующим функциям: PC, UNITS, HIST, INFO, TIDE, SLEEP.

**PC LINK - ИНТЕРФЕЙС PC/MAC (USB)**

NEPTO может взаимодействовать с персональным компьютером со следующими характеристиками:

- Операционная система: Windows/Mac

Чтобы подключить два компьютера, выполните следующую процедуру:

- Установите программное обеспечение UCI (underwater computer interface) на Ваш Mac или ПК.
- Подключите аппаратный интерфейс Cressi к доступному USB-порту на ПК/MAC.
- Для доступа к функции NEPTO – PC, нажмите **SEL** находясь в меню SYSTEM.
- Разместите интерфейс на NEPTO, убедившись, что в окне видны буквы PC, как показано на фото:



[www.cressi.com](http://www.cressi.com)



**PC LINK - ИНТЕРФЕЙС ANDROID/iOS (BLUETOOTH)**

NEPTO может взаимодействовать с мобильным устройством со следующими характеристиками:

- Операционная система: iOS/Android

Чтобы подключить два компьютера, выполните следующую процедуру:

- Установите программное обеспечение Cressi из App Store (iOS), Play Store (Android), или App Gallery (Android).
- Для доступа к функции NEPTO – PC, нажмите **SEL** находясь в меню SYSTEM.
- Разместите интерфейс на NEPTO, убедившись, что в окне видны буквы PC, как показано на фото:

Затем, следуя инструкциям, Вы можете загрузить всю сохраненную на NEPTO информацию: например, ваши профили погружений, чтобы затем Вы могли просмотреть их в специальном приложении.



### ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ - МЕТРИЧЕСКИЕ/БРИТАНСКИЕ (UNITS)

Компьютер NEPTO может производить расчеты в метрических единицах (метры и °C) или в британских (футы и °F). Чтобы изменить единицы измерения, будучи на экране UNITS, нажимайте **SEL** пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Проверьте единицы измерения и нажмите **ESC** для выхода из функции.



### ИСТОРИЯ ПОГРУЖЕНИЙ - HISTORY (HIST)

На экране HIST отображается история погружений, которую нельзя сбросить.

Первая строка показывает общее количество часов погружения, Nxxx.

Вторая строка показывает максимальную достигнутую глубину.



### INFO

Экран INFO предоставляет информацию о системе:

В первой строке показан серийный номер, xxxxx.

Во второй строке отображается версия прошивки, 1xx, и количество замен батареи пользователем.

Часы поставляются с завода со счетчиком замены батареи, установленным на 00.



**TIDE (ИНДИКАТОР УРОВНЯ ПРИЛИВА)**

Экран TIDE показывает уровень прилива с помощью волнообразной четырехуровневой иконки 

Отлив будет отображаться одной волной, а прилив - четырьмя.

Когда индикатор уровня прилива активен, иконка отображается на главном экране, а также на экране погружения.

Экран TIDE также показывает, растёт  или падает  уровень воды.

Настройка индикатора прилива:


На экране TIDE нажмите кнопку **SEL**

На дисплее отобразится мигающее слово OFF.

Нажмите UP  /DOWN , чтобы перейти на ON, а затем нажмите **SEL**, чтобы ввести настройки прилива.

Затем установите время следующего прилива (часы и минуты) с помощью кнопок UP  /DOWN  и затем нажмите **SEL** для подтверждения.

Нажмите **ESC** чтобы выйти из экрана TIDE.

**TIDE-SET**


ПЕРЕКЛЮЧИТЕ НА YES И НАЖМИТЕ **SEL** ДЛЯ УСТАНОВКИ СЛЕДУЮЩЕГО МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРИЛИВА



**SEL** ПОДТВЕРДИТЬ **ESC** ВЕРНУТЬСЯ

**РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (SLEEP)**

Cressi NEPTO имеет режим энергосбережения, который полезен, например, тогда, когда часы не используются в течение длительного времени.

В этом режиме дисплей и датчик давления отключены, что значительно продлевает срок службы батареи.

Чтобы включить режим энергосбережения, на экране SLEEP нажмите UP ▲ /DOWN ▼

На дисплее будет мигать слово NO а под ним слово SURE?.


Нажмите UP ▲ /DOWN ▼, чтобы перейти от NO к YES, а затем сразу же нажмите и удерживайте **SEL** в течение пяти секунд:

Начнется обратный отсчет от пяти и когда он достигнет нуля, дисплей выключится.

Для выхода из режима SLEEP, просто кратковременно нажмите одну из двух кнопок.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Cressi NEPTO сохраняет время в режиме SLEEP.

**ВНИМАНИЕ:** не начинайте сессию фридайвинга, когда NEPTO находится в спящем режиме



Спящий режим экономит заряд аккумулятора, в то время, когда часы не используются.

ПЕРЕКЛЮЧИТЕ НА YES

И НАЖМИТЕ **SEL**

ЧТОБЫ ПЕРЕВЕСТИ ЧАСЫ В СПЯЩИЙ РЕЖИМ

ИЛИ НАЖМИТЕ **ESC** ДЛЯ ВЫХОДА



**ПЕРЕД ТЕМ КАК ВОЙТИ В ВОДУ, ВЫЙДИТЕ ИЗ ЭТОГО РЕЖИМА.**

## Режим PRE-DIVE (FREE)

Компьютер-часы Cressi NEPTO проверяет давление каждые 20 секунд, поэтому он всегда готов к погружению. Однако, перед погружением, настоятельно рекомендуется переключать его в режим PRE-DIVE. В этом режиме давление будет считываться дважды в секунду и готовность компьютера к погружению будет моментальной.

На экране PRE-DIVE отображается следующая информация:



## ВО ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ

Когда будет достигнута глубина в 1,2 метра, Cressi NEPTO перейдет в режим мониторинга погружения, отображая следующую информацию:

- Максимальная глубина текущего погружения.
- Актуальная скорость
- Актуальная глубина
- Время погружения
- Номер текущего погружения
- Температура воды

Нажмите UP ▲ /DOWN ▼, чтобы перейти на вторую страницу, где отобразится следующая информация:

- Общее время погружения + время на поверхности
- Максимальная глубина, достигнутая за сессию
- Текущее время



На второй странице отображены:

- общее время сессии (время на поверхности + время погружения)
- самая большая глубина, зарегистрированная во время сеанса
- количество погружений, сделанных за текущую сессию
- самая низкая температура, зарегистрированная во время сеанса

**ВНИМАНИЕ:** это устройство должны использовать только сертифицированные ныряльщики. Никакой компьютер не может заменить правильное обучение дайвингу. Помните, что только надлежащая подготовка может гарантировать безопасное погружение в апноэ.

**⚠ ОПАСНО:** должно быть ясно что подводный компьютер НЕ СПОСОБЕН УСТРАНИТЬ РИСК ОБМОРОКА ИЛИ ТАРАВАНЫ. ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР УКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ, ВРЕМЯ НА ПОВЕРХНОСТИ И ГЛУБИНУ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НЫРЯЛЬЩИКУ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ГОЛЫМИ ДАННЫМИ, И ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОНА СТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕЁ ВОСПРИЯТИЯ И ОБРАБОТКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗУМОМ. ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛНАЯ И ТЩАТЕЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

## НА ПОВЕРХНОСТИ/ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ (SURFACE)

После всплытия на поверхность, часы перейдут к отображению времени на поверхности.

Режим на поверхности отображает информацию на пяти страницах, переключаться между которыми, можно, нажимая UP ▲ /DOWN ▼.

На главном экране показаны:

- максимальная глубина предыдущего погружения
- время предыдущего погружения
- время на поверхности в минутах и секундах
- общее количество погружений, за текущую сессию
- текущая температура



На второй странице отображены:

- общее время сессии (время на поверхности + время погружения)
- самая большая глубина, зарегистрированная за сессию
- количество погружений, совершенных за текущую сессию
- самая низкая температура, зарегистрированная за сессию

На третьей странице отображены:

- отношение времени погружения к времени на поверхности
- текущее время

Находясь на четвертой странице (ЖУРНАЛ/LOG) нажмите **SEL**, а затем UP ▲ /DOWN ▼, чтобы просмотреть данные о погружениях, сделанных за сессию.

Нажмите **ESC**, чтобы покинуть функцию SURFACE/LOG.


На пятой странице (SET) находится меню DIVE SET для сессии, с помощью которого можно установить следующие предупредительные сигналы: предупреждение о времени на поверхности (SURF-T), сигналы о достижении глубины (DEPTH AL1, AL2, AL3, AL4, AL5), сигнал о истечении времени погружения (DIVE-T) и сигнал прохождения интервала глубины (STEP).

О этих настройках см. раздел DIVE-SET.

Чтобы выйти из сессии фридайвинга:

Нажмите **ESC** чтобы отобразить экран выхода.

Затем нажимайте UP ▲ /DOWN ▼ пока на экране не появится слово YES и подтвердите, нажатием **SEL**.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** После часа пребывания на поверхности, сессия закроется автоматически.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Иконка NO FLY будет отображаться в течение следующих 24 часов. Пока она активна, следует избегать авиаперелетов и путешествий на высокогорье.

**ВНИМАНИЕ:** компьютер Cressi NEPTO был разработан исключительно для любительского спорта, а не для профессионального использования, требующего надлежащей подготовки.

**ВНИМАНИЕ:** после совершения погружений в апноэ, компьютер-часы NEPTO рекомендует вам не совершать авиаперелетов в течение следующих 24 часов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** По умолчанию производитель устанавливает NEPTO в режим MODE SET (MODE-S) FREE.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Индикатор глубины отображает значения от 0 до 120 м.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ**

Если в какой либо момент во время погружения, условия освещения усложняют чтение информации на дисплее, ныряльщик может активировать заднюю подсветку, длительным нажатием кнопки SEL. Задняя подсветка работает в течение нескольких секунд, после чего автоматически выключается. Во время использования задней подсветки на дисплее могут появиться несколько темных пятен. Данные пятна не являются дефектом. Причиной их появления является высокая контрастность дисплея.

## **УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Cressi NEPTO был разработан для работы в экстремальных условиях при интенсивном использовании под водой. Вы должны помнить, что это точный инструмент, заслуживающий соответствующего ухода. Избегайте сильных ударов, защищайте его от источников сильного тепла, всегда промывайте его пресной водой после использования, тщательно просушивайте, не храните во влажном состоянии и избегайте контакта с тяжелым оборудованием, таким как баллоны.

**ВНИМАНИЕ:** Избегайте контакта компьютера с растворителями или химическими веществами. Не используйте сжатый воздух для того чтобы высушить компьютер. Кнопка не требует особого обслуживания; никогда не смазывайте ее маслом или аэрозолями любого типа.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При замене батареи проверьте ее корпус; при наличии каких-либо признаков влажности, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки прибора. Если вы заметили какие-либо нарушения в его работе, не используйте прибор во время погружений и обратитесь к авторизованному дилеру Cressi.

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Замену батареи необходимо выполнять каждый раз, когда на дисплее устройства отображается низкий заряд батареи.

Если на дисплее отображается фиксированный значок батареи, NEPTO может выполнять все функции. Тем не менее, рекомендуется заменить батарею как можно скорее, особенно если планируется использовать компьютер в холодных условиях.



НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ  
ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Если на дисплее появляется мигающий значок батареи, функции погружения будут отключены из соображений безопасности.



НЕОБХОДИМА НЕМЕДЛЕННАЯ  
ЗАМЕНА БАТАРЕИ  
ФУНКЦИИ ПОГРУЖЕНИЯ  
ОТКЛЮЧЕНЫ

**ВНИМАНИЕ:** После замены батареи, вся информация относительно NO FLY, времени и даты, будет утеряна. Установите время и дату заново, чтобы значения в журнале отображались корректно. После замены батареи все настройки вернуться к последним, установленным пользователем, значениям. Для замены батареи, открутите два болта на задней крышке устройства с помощью отвертки. Снимите крышку и проверьте состояние батареи и отсека ее размещения. В случае обнаружения каких-либо следов коррозии в результате затекания, обратитесь в авторизованный сервисный центр Cressi для полного ремонта устройства. Если все в порядке, извлеките батарею из корпуса, удерживая компьютер дисплеем вниз. Замените батарею, соблюдая полярность (неправильная полярность может повредить устройство). Перед тем как закрыть крышку, убедитесь, что отсек батареи абсолютно чистый, и нанесите тонкий слой силиконовой смазки на уплотнительное кольцо батарейного отсека.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не затягивайте крышку аккумуляторного отсека слишком сильно! Чрезмерное затягивание крышки не обеспечивает лучшего уплотнения; напротив, крышка может треснуть или ее снятие в будущем будет затруднено. Не прикасайтесь к датчику давления и не пытайтесь его очистить! Гарантия не распространяется на любые физические повреждения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь в водонепроницаемости прибора!

**ВНИМАНИЕ:** Любые повреждения, либо проникновение воды в следствие неправильной замены батареи, аннулируют гарантию.

*Алгоритм:* CRESSI TARAVANA.

Выборка данных, глубина, время, температуры.

*Датчик глубины:*

- Калибровка для морской воды (глубина пресной воды больше примерно на 3%)
- Диапазон измерения: 0–120 м (0–393 фут), измерения производятся каждую секунду.
- Точность: +/- 1% (Т 20° С).
- Разрешающая способность: 10 см (от 0 до 100 м) / 1 м (от 100 до 120 м) / 1 фут (от 0 до 316 футов).
- Частота сбора данных: 20 сек. на поверхности и 0.5 сек. во время погружения.

*ТЕРМОМЕТР:*

- Разрешение: 1°С / 1°F
- Диапазон измерения: -5°С+40°С
- Точность: +/- 2°С/10 мин изменение °Т.

*ЧАСЫ:*

- Точность: +/- 30 секунд в среднем в месяц
- 24-часовой дисплей.

*БАТАРЕЯ:*

Батарея CR 2430 - на 3В.

## ГАРАНТИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ CRESSI НА ПОДВОДНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ CRESSI И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКСССУАРЫ.

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная гарантия не ограничивает права потребителей в соответствии с национальными законами о правах потребителей.

Cressi предоставляет данную ограниченную гарантию лицам, приобретающим подводный компьютер производства Cressi и комплектующие для подводного компьютера Cressi (продукция)

В течение гарантийного срока компания Cressi либо авторизованный сервисный центр Cressi бесплатно устранит, по собственному усмотрению, любые дефекты, касающиеся материала, конструкции и сборки устройства путем ремонта или замены устройства в соответствии с условиями данной ограниченной гарантии.

Эта ограниченная гарантия действительна и действует исключительно в стране, где был приобретен продукт, при условии, что компания Cressi предоставила возможность продажи продукта в этой стране. Тем не менее, в случае покупки изделия в одном из государств-членов Европейского Союза, в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Турции, где Cressi изначально предусмотрела продажу изделий, ограниченная гарантия является действительной в любой из этих стран.

Ограничения на обслуживание, предоставляемое данной гарантией, могут быть результатом наличия в приборе элементов, предназначенных для конкретной страны.

В странах, не входящих в состав Европейского Союза, а также отличных от Исландии, Норвегии, Швейцарии или Турции, можно получить гарантийное обслуживание при условии согласия покупателя оплатить стоимость услуг по техническому обслуживанию и возместить транспортные расходы, понесенные непосредственно компанией Cressi или авторизованным сервисным центром Cressi. В таком случае любые запасные детали предоставляются бесплатно.

### **Гарантийный срок**

Гарантийный срок начинается с момента розничной покупки изделия первым покупателем.

Изделие может состоять из нескольких компонентов, на которые может распространяться разный гарантийный срок. В частности, эта ограниченная гарантия действительна в течение:

- A) 2 лет для подводных компьютеров
- B) 1 года для расходных материалов и аксессуаров, включая, например, ремни, пряжки и т.д. (включены в оригинальную упаковку подводного компьютера либо приобретаются отдельно).

В соответствии с действующим национальным законодательством гарантийный период не продлевается, не возобновляется или каким-либо образом изменяется в случае последующей перепродажи, ремонта или замены изделия, произведенной авторизованными представителями Cressi. Однако, отремонтированные или замененные в течение гарантийного срока комплектующие, или же замененное устройство будут оставаться на гарантии в течение всего остатка первоначального гарантийного периода либо в течение трех месяцев со дня ремонта или замены, в случае истечения данного срока.

### **Как воспользоваться гарантийным обслуживанием**

Если вы намерены предъявить претензию по этой ограниченной гарантии, обратитесь к официальному дилеру Cressi для получения соответствующей информации; Вам будет предоставлена информация о том, как запросить гарантийное обслуживание вашего продукта. Если вы хотите вернуть продукт, отправив его авторизованному дилеру Cressi, убедитесь в том, что доставка предоплачена.

Претензии, предъявленные по настоящей ограниченной гарантии, считаются обоснованными при условии уведомления компании Cressi или авторизованного сервисного центра Cressi о предполагаемом дефекте и

передаче устройства в течении разумного периода времени с момента возникновения проблемы и не позднее, чем по истечении гарантийного периода.

На основании этой ограниченной гарантии в любой претензии необходимо указать имя и адрес покупателя, подтверждение покупки, в котором должны быть четко указаны имя и адрес продавца, дата и место покупки, а также тип продукта. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно по усмотрению

компании Cressi или авторизованного сервисного центра Cressi; изделие будет отремонтировано или заменено в течение разумного периода времени.

Если будет установлено, что продукт не соответствует условиям данной ограниченной гарантии, Cressi или авторизованный сервисный центр Cressi оставляет за собой право взимать плату за обслуживание и/или ремонт.

### **Другие важные примечания**

В случае ремонта или замены устройства данные и сохраненные параметры могут быть утеряны. Компания Cressi или авторизованный сервисный центр Cressi не несет ответственности за любой ущерб или потерю данных в результате ремонта или замены изделия.

Компания Cressi рекомендует создавать резервные копии либо записывать все важные параметры и данные, хранящихся в памяти устройства.

В случае замены, изделие или его часть становятся собственностью Cressi. В случае возврата денег изделие должно быть возвращено авторизованному сервисному центру Cressi, поскольку он становится собственностью Cressi и/или авторизованного центра Cressi.

В случае ремонта или замены изделия, компания Cressi или ее авторизованный сервисный центр, могут использовать как новые устройства или детали, так и отремонтированные.







Via G. Adamoli, 501 - 16165 GENOVA - ITALY  
TEL. +39 010 830.79.1 - FAX +39 010 830.79.220  
info@cressi-sub.it - www.cressi.com

REV.01\_2021\_P.P:1975